



Teltonika DAP140, Access Point - black, DIN- Schienenmount, 3-poliger Stromanschluss for den industriellen Einsatz



Model: DAP140000000

Manufacturer: TELTONIKA

EAN: 4779051843251

Product Code: 1087911

R1,959

Produktbeschreibung Der Teltonika DAP140 ist ein industrieller Wireless Access Point mit passivem PoE-Eingang, der die Wi-Fi-Abdeckung und -Leistung in industriellen Umgebungen verbessert. Ausgestattet mit Wi-Fi 4 mit Wi-Fi Mesh und Fast Roaming sowie zwei RJ45-Ports und Unterstützung von bis zu 50 gleichzeitigen Verbindungen, ist dieser Wireless Access Point ein wesentlicher

Bestandteil für die Aufrechterhaltung einer zuverlässigen WLAN-Verbindung. Eine integrierte DIN-

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Schienenhalterung, ein 3-poliger Stromanschluss und ein industrietaugliches Aluminiumgehäuse machen den DAP140 zum idealen Access Point für industrielle Anwendungen. Art.-Nr.: 100137446

Typ: Access Point | Farbe: schwarz | EAN: 4779051843251 | Hersteller-Nr.: DAP140000000 | Bauform: DIN-Schiene | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 2x (davon: 2x 10/100) | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n) - (2.4 GHz) | Hardware: Mediatek, 580 MHz, MIPS 24KEc | LEDs: Power | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 2 W | Feature: Fast Roaming (802.11r), 3-poliger Stromanschluss für den industriellen Einsatz, Integrierte DIN-Schienenhalterung, Hotspot 2.0, Traffic Management, Teltonika Remote Management System (RMS), Erdungsschraube, IP30 | Weitere Informationen: Spannungsbereich: 9-30 VDC | Abmessungen: Breite: 113,1 mm x Höhe: 25 mm x Tiefe/Länge: 68,6 mm | Gewicht: 142 Gramm | Warn- und Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise: Produktsicherheit und Verwendung Betriebsbedingungen Betriebstemperatur: -40° bis +75° Celsius Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 10 % und 90 % liegen (nicht kondensierend). Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen Von Wärmequellen, ätzenden Substanzen, Salzen und brennbaren Gasen fernhalten Achtung: Ein Betrieb außerhalb des zulässigen Bereichs kann die Lebensdauer des Gerätes erheblich verkürzen. Fehlerhafte und beschädigte Produkte Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu zerlegen. Das Gerät und dessen Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden. Wenn Ihr Gerät oder dessen Zubehör in Wasser getaucht, durchstoßen oder einem schweren Sturz ausgesetzt wurde, verwenden Sie es nicht, bis es in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde. Elektrische Sicherheit Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Nicht mit inkompatiblen Produkten oder Zubehör verbinden. Es wird empfohlen, Geräte vor dem Anschluss an die Stromversorgung mit Erdungsklemmen zu erden. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Der Querschnitt des Schutzleiters sollte mindestens 1 mm² betragen. Produkthandhabung Sie allein sind für die Art und Weise der Nutzung Ihres Geräts und die sich aus der Nutzung ergebenden Folgen verantwortlich. Die Verwendung Ihres Geräts unterliegt Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer und ihrer Umgebung. Behandeln Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör stets sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf. Setzen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör keinen offenen Flammen, brennenden Tabakprodukten, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Lassen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu verbiegen. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder seines Zubehörs keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole. Bemalen Sie weder Ihr Gerät noch dessen Zubehör. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder dessen Zubehör zu zerlegen. Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Aus

Sicherheitsgründen sollte das Gerät nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden. Tragen Sie

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

während der Wartung des Geräts unbedingt persönliche ESD-Schutzausrüstung. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in geschlossenen Umgebungen mit schlechter Wärmeableitung. Längerer Gebrauch in solchen Räumen kann zu übermäßiger Hitze und erhöhter Umgebungstemperatur führen, was zu Ihrer Sicherheit zur automatischen Abschaltung Ihres Geräts führt. Um Ihr Gerät nach einer solchen Abschaltung wieder zu verwenden, lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort abkühlen, bevor Sie es einschalten. Bitte überprüfen Sie alle nationalen Gesetze und lokalen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte. Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit eingeschränkter Belüftung. Um Brand- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, verwenden oder installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Vermeiden Sie, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Verlegen Sie Strom- und Ethernet-Kabel so, dass niemand darauf treten oder Gegenstände darauf abstellen kann. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Nennstrom der Stromquelle den Anforderungen des Geräts entsprechen. Schließen Sie das Gerät nicht an eine ungeeignete Stromquelle an. Während eines Gewitters sollten keine Eingriffe am Gerät und an den Leitungen vorgenommen werden. Bei Sprengungen und in der Nähe von lebenserhaltenden medizinischen Geräten muss das Gerät ausgeschaltet werden. Lassen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Reichweite von Kleinkindern liegen und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen und das Gerät versehentlich beschädigen. Ihr Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die Erstickungsgefahr darstellen können. Wie jedes drahtlose Gerät verwendet auch dieses Gerät Funksignale, sodass eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden kann. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein drahtloses Gerät und verwenden Sie das Gerät auch nicht in Situationen, in denen eine Unterbrechung der Datenverbindung zu Tod, Verletzungen, Sachschäden, Datenverlust oder anderen Schäden führen kann. Bei normalem Gebrauch kann das Gerät warm werden.