



Teltonika TAP200, Access Point - white, Dualband AP

Model: TAP200000000

Manufacturer: TELTONIKA

EAN: 4779051840199

Product Code: 1087912

R1,532

Produktbeschreibung Ausgestattet mit Dualband-Technologie, schnellem Roaming und einem RJ45-Port mit PoE-in-Funktionalität ist der Teltonika TAP200 ein Wi-Fi 5 Wireless Access Point, der die Wi-Fi-Abdeckung in Räumen mit mittlerer Dichte vergrößert, in denen eine hohe Netzwerkleistung erforderlich ist. Der TAP200 verfügt am Gehäuse aus UV-stabilisiertem Kunststoff über eine integrierte Halterung für eine schnelle und einfache Installation sowie ein schlankes Design, das sich nahtlos in Einzelhandels-, Unternehmens- oder andere Umgebungen einfügt. Art.-Nr.: 100137445

Typ: Access Point | Farbe: weiß | EAN: 4779051840199 | Hersteller-Nr.: TAP200000000 | Bauform: Deckenmontage | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 1x (davon: 1x 10/100/1000) | WLAN: Wi-Fi 3 (802.11b), Wi-Fi 3 (802.11g), Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) - (2.4 GHz, 5 GHz) | Hardware: MediaTek, Dual-Core, 880 MHz, MIPS 1004Kc | LEDs: Power | Bedientasten: Werksreset | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 5.5 W | Feature: ESSID Stealth Mode, fast roaming (802.11r), BSS transition management (802.11v), Hotspot 2.0, Traffic Management, Teltonika Remote Management System (RMS), IP30 | Weitere Informationen: Spannungsbereich: 44.0 – 57.0 V

| Zubehör: Deckenhalterung | Abmessungen: Breite: 158 mm x Höhe: 30 mm x Tiefe/Länge: 158 mm

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices

may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or

typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

| Gewicht: 190 Gramm | Warn- und Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise: Betriebsbedingungen

Betriebstemperatur: -40° bis +50° Celsius Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 10 % und 90 % liegen (nicht kondensierend). Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen Von Wärmequellen, ätzenden Substanzen, Salzen und brennbaren Gasen fernhalten Achtung: Ein Betrieb außerhalb des zulässigen Bereichs kann die Lebensdauer des Gerätes erheblich verkürzen. Fehlerhafte und beschädigte Produkte Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu zerlegen. Das Gerät und dessen Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden. Wenn Ihr Gerät oder dessen Zubehör in Wasser getaucht, durchstoßen oder einem schweren Sturz ausgesetzt wurde, verwenden Sie es nicht, bis es in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde. Elektrische Sicherheit Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Nicht mit inkompatiblen Produkten oder Zubehör verbinden. Es wird empfohlen, Geräte vor dem Anschluss an die Stromversorgung mit Erdungsklemmen zu erden. Andernfalls besteht Stromschlaggefahr. Der Querschnitt des Schutzleiters sollte mindestens 1 mm² betragen.

Produkthandhabung Sie allein sind für die Art und Weise der Nutzung Ihres Geräts und die sich aus der Nutzung ergebenden Folgen verantwortlich. Die Verwendung Ihres Geräts unterliegt Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer und ihrer Umgebung. Behandeln Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör stets sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf. Setzen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör keinen offenen Flammen, brennenden Tabakprodukten, Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Lassen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu verbiegen. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder seines Zubehörs keine aggressiven Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole. Bemalen Sie weder Ihr Gerät noch dessen Zubehör. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät (Ausnahme: Geräte, die zum Einlegen der SIM-Karte zerlegt werden müssen) oder dessen Zubehör zu zerlegen: Es enthält keine vom Benutzer zu wartenden Teile. Aus Sicherheitsgründen sollte das Gerät nur von qualifiziertem Personal geöffnet werden. Tragen Sie während der Wartung des Geräts unbedingt persönliche ESD-Schutzausrüstung. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in geschlossenen Umgebungen mit schlechter Wärmeableitung. Längerer Gebrauch in solchen Räumen kann zu übermäßiger Hitze und erhöhter Umgebungstemperatur führen. Dies führt zu einer automatischen Abschaltung Ihres Geräts oder zur Trennung der Mobilfunkverbindung zu Ihrer Sicherheit. Um Ihr Gerät nach einer solchen Abschaltung wieder zu verwenden, lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort abkühlen, bevor Sie es einschalten. Bitte überprüfen Sie alle nationalen Gesetze und lokalen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte. Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit eingeschränkter Belüftung. Um Brand- oder Stromschlaggefahren zu vermeiden, verwenden oder installieren Sie dieses Produkt nicht in der Nähe von Wasser. Vermeiden Sie, das Gerät Regen oder

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Feuchtigkeit auszusetzen. Verlegen Sie Strom- und Ethernet-Kabel so, dass niemand darauf treten oder Gegenstände darauf abstellen kann. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Nennstrom der Stromquelle den Anforderungen des Geräts entsprechen. Schließen Sie das Gerät nicht an eine ungeeignete Stromquelle an. Während eines Gewitters sollten keine Eingriffe am Gerät und an den Leitungen vorgenommen werden. Bei Sprengungen und in der Nähe von lebenserhaltenden medizinischen Geräten muss das Gerät ausgeschaltet werden. Lassen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Reichweite von Kleinkindern liegen und lassen Sie sie nicht damit spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen und das Gerät versehentlich beschädigen. Ihr Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die Erstickungsgefahr darstellen können. Wie jedes drahtlose Gerät verwendet auch dieses Gerät Funksignale, sodass eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden kann. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein drahtloses Gerät und verwenden Sie das Gerät auch nicht in Situationen, in denen eine Unterbrechung der Datenverbindung zu Tod, Verletzungen, Sachschäden, Datenverlust oder anderen Schäden führen kann. Bei normalem Gebrauch kann das Gerät warm werden.