



Teltonika TSW210, Switch - black, Industrieller Ethernet Switch



Model: TSW210000040

Manufacturer: TELTONIKA

EAN: 4779051843664

Product Code: 1087913

R2,342

Produktbeschreibung TSW210 ist ein unverwalteter industrieller Ethernet-Switch, ausgerüstet mit 2 SFP-Anschlüssen für Glasfaserkommunikation mit großer Reichweite und 8 Gigabit-Ethernet-Anschlüssen mit bis zu 1000 Mbps Download-/Upload-Geschwindigkeit. Sein haltbares, robustes Aluminiumgehäuse, ausgerüstet mit DIN-Schienen- und Anbaumöglichkeiten, macht den TSW210 perfekt für industrielle Umgebungen. Er ist perfekt geeignet für professionelle Anwendungen bei hoher Bandbreite für eine zuverlässige Datenverbindung in industriellen Ethernet-Netzwerken. Art.-Nr.: 100137520 Typ: Switch | Farbe: schwarz | EAN: 4779051840243 | Hersteller-Nr.: TSW210000010 | Bauform: DIN-Schiene | Einsatzbereich: Business | Anschlüsse: 8x (davon: 8x 10/100/1000) | Routing & Switching: Unmanaged | LEDs: Power | Stromversorgung: Stromverbrauch Betrieb: 3.71 W | Feature: Metallgehäuse, IP30, Plug and Play | Weitere Informationen: Stromanschluss: 2-Pin Industrial DC Power Stecker 7 - 57 VDC, 1x Erdungsschraube | Zubehör: Schnellstartanleitung | Abmessungen: Breite: 132 mm x Höhe: 44,2 mm x Tiefe/Länge: 95,1 mm | Gewicht: 500 Gramm |

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Warn- und Sicherheitshinweise: Sicherheitshinweise:TSW210 Sicherheitsinformationen Hauptseite > TSW-Schalter > TSW210 > TSW210 Handbuch > TSW210 Sicherheitsinformationen

Betriebstemperatur: -40° bis +75° Celsius Die Luftfeuchtigkeit sollte zwischen 10 % und 90 % liegen (nicht kondensierend). Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Umgebungen. Vor direkter Sonneneinstrahlung schützen Von Wärmequellen fernhalten Fern von ätzenden Substanzen, Salzen und brennbaren Gasen Achtung: Ein Betrieb außerhalb des zulässigen Bereichs kann die Lebensdauer des Gerätes erheblich verkürzen. Versuchen Sie nicht, das Gerät oder sein Zubehör zu zerlegen. Das Gerät und dessen Zubehör dürfen nur von qualifiziertem Personal gewartet oder repariert werden. Wenn Ihr Gerät oder dessen Zubehör in Wasser getaucht, durchstoßen oder einem schweren Sturz ausgesetzt wurde, verwenden Sie es nicht, bis es in einem autorisierten Servicecenter überprüft wurde. Verwenden Sie nur zugelassenes Zubehör. Nicht mit inkompatiblen Produkten oder Zubehör verbinden. Sie allein sind für die Art und Weise der Nutzung Ihres Geräts und die daraus resultierenden Folgen verantwortlich. Die Verwendung Ihres Geräts unterliegt Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz der Benutzer und ihrer Umgebung. Behandeln Sie Ihr Gerät und dessen Zubehör stets sorgfältig und bewahren Sie es an einem sauberen und staubfreien Ort auf. Setzen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör keinen offenen Flammen oder brennenden Tabakprodukten aus. Setzen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör keinen Flüssigkeiten, Feuchtigkeit oder hoher Luftfeuchtigkeit aus. Lassen Sie Ihr Gerät oder dessen Zubehör nicht fallen, werfen Sie es nicht und versuchen Sie nicht, es zu verbiegen. Verwenden Sie zum Reinigen des Geräts oder seines Zubehörs keine aggressiven Betriebsbedingungen Fehlerhafte und beschädigte Produkte Elektrische Sicherheit Produkthandhabung Übersetzt in: Deutsch Original anzeigen Optionen ▼ 29.07.25, 16:01 TSW210 Sicherheitsinformationen – Teltonika Networks Wiki https://wiki.teltonika-networks.com/view/TSW210_Safety_Information 1/2 g gg Chemikalien, Reinigungslösungen oder Aerosole. Bemalen Sie weder Ihr Gerät noch dessen Zubehör. Versuchen Sie nicht, Ihr Gerät oder dessen Zubehör zu zerlegen. Dies darf nur von autorisiertem Personal durchgeführt werden. Verwenden Sie Ihr Gerät nicht in geschlossenen Räumen oder an Orten mit schlechter Wärmeableitung. Längerer Gebrauch in solchen Räumen kann zu übermäßiger Hitze und erhöhter Umgebungstemperatur führen, was zu Ihrer Sicherheit zum automatischen Herunterfahren Ihres Geräts oder zur Trennung der Mobilfunkverbindung führt. Um Ihr Gerät nach einem solchen Herunterfahren wieder normal verwenden zu können, lassen Sie es an einem gut belüfteten Ort abkühlen, bevor Sie es einschalten. Bitte beachten Sie die örtlichen Vorschriften zur Entsorgung elektronischer Produkte. Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit eingeschränkter Belüftung. Um Brand- oder Stromschlaggefahr zu vermeiden, verwenden oder installieren Sie dieses Produkt nicht

in der Nähe von Wasser. Vermeiden Sie, das Gerät Regen oder Feuchtigkeit auszusetzen. Verlegen

The product information provided is for reference purposes only. Technical specifications, photos, descriptions and prices may change without prior notice. The manufacturer and seller are not responsible for possible data discrepancies or typographical errors. We recommend checking the current information before purchasing.

shop.cssi.co.za | sales@cssi.co.za | +27 (11)541-9950

Sie Strom- und Ethernet-Kabel so, dass niemand darauf treten oder Gegenstände darauf abstellen kann. Stellen Sie sicher, dass Spannung und Nennstrom der Stromquelle den Anforderungen des Geräts entsprechen. Schließen Sie das Gerät nicht an eine ungeeignete Stromquelle an. Lassen Sie Ihr Gerät und Zubehör nicht in der Reichweite von Kleinkindern liegen und lassen Sie diese nicht damit spielen. Sie könnten sich selbst oder andere verletzen oder das Gerät versehentlich beschädigen. Ihr Gerät enthält Kleinteile mit scharfen Kanten, die Verletzungen verursachen oder sich lösen können und eine Erstickungsgefahr darstellen. Dieses Gerät verwendet wie jedes drahtlose Gerät Funksignale, sodass eine Verbindung nicht unter allen Bedingungen gewährleistet werden kann. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein drahtloses Gerät und verwenden Sie das Gerät auch nicht in Situationen, in denen eine Unterbrechung der Datenverbindung zu Tod, Personenschäden, Sachschäden, Datenverlust oder anderen Schäden führen kann. Das Gerät kann bei normalem Gebrauch warm werden.