



Logitech MX Anywhere 3S



Model: 910-006929

Manufacturer: LOGITECH

EAN: 5099206111721

Product Code: 1191278

R2,144

Logitech MX Anywhere 3S. Formfaktor: Rechts. Bewegungserfassungs Technologie: Laser, Geräteschnittstelle: RF Wireless + Bluetooth, Bewegung Auflösung: 8000 DPI, Tastentyp: Gedrückte Tasten, Knopfanzahl: 6, Scroll Typ: Rad. Energiequelle: Batterien. arbeitet auf jeder Oberfläche. Produktfarbe: Graphit